

АНЕМОМЕТР AR816

Инструкция по эксплуатации v. 2011-07-26-DVM-MIT-DVM-JNT-DVB

ОПИСАНИЕ

Цифровой анемометр AR816 предназначен для измерения скорости и температуры воздушного потока.

ФУНКЦИИ

1. Измерение скорости воздушного потока и температуры.
2. Индикация мороза.
3. Индикация показаний температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта.
4. Различные единицы измерения скорости воздушного потока.
5. Бофорова шкала ветров.
6. Предупреждение о разряде батарейки.
7. Подсветка жидкокристаллического экрана.
8. Автоматическое и ручное отключение.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарейку в соответствующее отделение, соблюдая полярность; весь экран засветится в течение секунды.
2. Измерение:
Нажмите кнопку **MODE**, чтобы включить прибор.
При вращении крыльчатки на экране будет отображаться мгновенная скорость воздушного потока и его температура. Когда температура опустится ниже 0°C , на экране появится символ мороза.
3. Установка единиц измерения:
Держите нажатой кнопку **MODE** в течение 3 секунд, дождитесь, пока начнет мигать надпись «**m/s**». Нажимайте кнопку **SET**, чтобы выбрать желаемые единицы измерения. Чтобы подтвердить выбор, нажмите кнопку **MODE**.
Расшифровка символов:
m/s – метры в секунду;
km/hr – километры в час;
ft/min – футы в минуту;
knots – морские мили в час;
mph – мили в час.
4. Выбор единиц измерения температуры ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ – градусы Цельсия или Фаренгейта):
Нажмите маленькую скрытую клавишу на задней стороне прибора, чтобы выбрать другую единицу измерения температуры.
5. При включении прибора экран будет подсвечен в течение 12 секунд. Чтобы активизировать подсветку вновь после того, как экран погас, нажмите любую кнопку.
6. Для выключения устройства нажмите одновременно кнопки **MODE** и **SET**.
7. Если в течение 14 минут с прибором не производят никаких действий, он автоматически отключится.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость воздушного потока				
Диапазон	Разрешение	Порог	Единицы изм.	Точность
0...30	0,1	0,1	м/с	±5%
0...5860	19	39	футов/мин	
0...55	0,2	0,1	морских миль/ч	
0...90	0,3	0,3	км/ч	
0...65	0,2	0,2	миль/ч	

Температура			
Единицы измерения	Диапазон	Разрешение	Точность
°C	-10...+45	0,2	±2°C
Питание		Батарейка CR2032 3V	
Рабочая температура, °C		-10...+45	
Рабочая влажность		< 90%RH	
Температура хранения, °C		-40...+60	
Потребляемый ток, мА		Около 3	
Вес (с батареей), г		52	
Габаритные размеры, мм		105×40×18	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@por3.rcom.ru

М. П.

Дата продажи: _____