

ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ

AR971

Руководство по эксплуатации в. 2011-06-30 AMV JNT DVB DVM

ОСОБЕННОСТИ

- 4 диапазона измерения для различных видов древесины
- Температурная автокоррекция показаний
- ЖК-дисплей с 3-разрядным цифровым индикатором
- Функция удержания показаний на дисплее
- Индикация текущего заряда батареи
- Автовывключение после 10 минут бездействия
- Защитный колпачок для щупов
- Соотв. стандартам МЭК: ISO 13485, ISO 9001

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Щупы
2. Жидкокристаллический дисплей
3. Кнопка «MODE» – переключение диапазонов
4. Кнопка « ON/OFF » – включение прибора, удержание показаний
5. Отсек питания (на задней панели)
6. Защитный колпачок
7. Мягкий чехол (прибор в чехле)



ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Установите батарею 9В в отсек питания, соблюдая полярность.
 - Индикатор показывает текущий уровень заряда батареи. *Уровень заряда батареи влияет на погрешность измерения.*
2. Для включения прибора снимите колпачок и нажмите кнопку ON/OFF .
 - На дисплее появятся индикаторы: цифровой «0,0%», «SCAN» и .
3. Для переключения диапазонов измерения нажмите кнопку «MODE»: «1» ► «2» ► «3» ► «4» ► «1» и т. д. (см. табл. видов древесины).
Если вид древесины неизвестен, используйте диапазон «3».
4. Воткните измерительные щупы в продольный срез древесины:


Правильно:



Неправильно:



- На дисплее появится измеренное значение.
- Для определения точного значения влажности материала рекомендуется производить серию измерений в различных точках поверхности.

5. Для удержания текущих показаний на дисплее нажмите кнопку «HOLD».
 - Нажмите кнопку «HOLD» повторно для отмены удержания.
6. Для выключения прибора нажмите и удерживайте кнопку  нажатой в течение 2 секунд, затем наденьте защитный колпачок.
 - Автовыключение произойдёт после 10 минут бездействия.

Вид древесины	Диапаз.	Вид древесины	Диапаз.
Берёза	«4»	Сосна канадская белая, горная веймутова, смолистая	«4»
Вяз, дуб, ель, клён	«3»		
Липа, лиственница	«4»		
Орех	«2»	Сосна корейская, кедровая маньчжурская	«3»
Пихта, белая, дугласова	«3»		
Тис	«1»	Фанера	«4»
Тополь	«2»	Ясень	«3»

Полный перечень видов (28 видов) на английском языке Вы можете найти на сайте www.arc.com.ru на странице, посвящённой прибору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерения	«1»: 2...40; «2»: 2...50; «3»: 2...60; «4»: 2...70%RH
Точность	±2%RH
Дискретность	0,5%RH
Длина щупов	5 мм
Питание прибора	Батарея 9В типа «Крона» (6F22)
Условия эксплуатации	0...+40°C, 0...70%RH
Размеры; вес	150×54×27 мм; 126 г (с батареями)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	Количество
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея 9В типа «Крона»	1 шт.
3. Чехол мягкий	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несёт никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

М. П.