Термометр AR9245

Руководство по эксплуатации

v. 2011-06-22-JNT DVB

ОПИСАНИЕ

Карманный термометр в виде ручки AR9245.

ФУНКЦИИ

- Измерение температуры в диапазоне −50…+300°C
- Удержание показаний
- Запоминание max/min значений с момента включения
- Автоматическое выключение через 60 мин

Корпус в водозащищенном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон температур	−50…+300°C (−58…+572°F)
Разрешение	0,1°C в диапазоне −20…+200°C 1,0°C в остальном диапазоне
Точность	±1°C в диапазоне −30…+250°C ±2°C в остальном диапазоне
Температура окружающей среды	−10…+50°C
Питание	Батарейка 1,5В G13 или аналогичные
Длина датчика	123 мм
Интервал опроса датчика	1 с

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**. В течение секунды на индикаторе будут видны надписи всех функций.

Кнопка **°F/°C** служит для переключения единиц измерения град. Цельсия/град. Фаренгейта.

Кнопка **MAX/MIN** служит для определения максимальной или минимальной температуры с момента включения прибора. Чтобы узнать минимальную температуру, нажмите данную кнопку один раз (на индикаторе появится надпись MIN); чтобы узнать максимальную – нажмите кнопку второй раз (на индикаторе появится надпись MAX). Через 3 секунды прибор перейдет в обычный режим измерения.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

ЗАМЕЧАНИЯ

Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.

Термометр нельзя помещать в духовые шкафы, микроволновые и жарочные печи.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

Дата продажи:

_____

М.П.